



后排座椅靠背锁扣拆卸和安装

注意事项

图示为左后座椅靠背锁扣。对右后座椅靠背锁扣进行同样的操作。

拆卸

1.后侧装饰板-拆卸

2.后排座椅靠背锁扣-拆卸

紧固件位置

►: 2



22 N·m
(2.2 kgf·m, 16 lbf·ft)

安装

1.所有拆下的零件-安装

1.按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意事项

安装后排座椅靠背锁扣(A)后，调节后排座椅靠背锁扣至后排座椅靠背锁门(B)的中心。

