



后视摄像头拆卸和安装


拆卸

1. [12V蓄电池端子 - 断开](#)

2. [尾门装饰件 - 拆卸](#)


3. 后视摄像头- 拆卸

低配




1. 使用内饰件拆卸工具脱开插接器固定卡 (A) 。
2. 撬开后视摄像头固定卡 (B) ， 取出后视摄像头 (C) 。

高配



1. 使用内饰件拆卸工具脱开插接器固定卡 (A) 。
2. 撬开后视摄像头固定卡 (B) ， 取出后视摄像头 (C) 。



3. 使用十字起拆卸后视摄像头固定螺钉（D），取出后视摄像头（E）。

安装

1. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。