




徽标/标签拆卸和安装

前徽标


拆卸

1. 前部徽标- 拆卸



安装

1. 前徽标- 安装




后中间徽标

拆卸

1. 后中间徽标- 拆卸

后中间徽标

粘胶




安装

1. 后中间徽标- 安装

后中间徽标


粘胶



后徽标

拆卸

1. 后徽标- 拆卸



安装

1. 后徽标- 安装

单位: mm
东风本田徽标
胶带: 厚度 0.8mm
徽标除外
胶带: 厚度 0.4mm

