


散热器盖拆卸和安装




拆卸

1. 散热器盖板 - 拆卸



1. 使用内饰件拆卸工具拆卸散热器盖板固定卡扣 (A)。



2. 取下散热器盖板 (B)。

安装

1. 散热器盖板 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。