


电子驻车制动控制单元拆卸和安装




拆卸

1. 12V蓄电池端子 - 断开
2. 后侧装饰板 - 拆卸 (右侧)
3. 后排座椅安全带-拆卸
4. 电子驻车制动控制单元 - 拆卸



1. 拧松螺栓 (A)，然后抬起并拆下电子驻车制动控制单元 (B)。



2. 推锁片 (B) 并拉下杆 (C)，断开电子驻车制动控制单元连接器 (A)；连接器自行断开。

安装

1. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装电子驻车制动控制单元。