

空调制冷剂油更换



1. 空调制冷剂油 - 更换

推荐的PAG油：

项目	测量	测量条件	维修极限	标准值或新车值
制冷剂(冷媒)	类型	——	——	HFC-134a
	系统容量	——	——	495-545g
制冷机油(冷冻机油)	类型	——	——	EMKARATE(TM)RL68H
	部件容量	冷凝器	——	25mL
		蒸发器	——	35mL
		每个管路和软管	——	10mL
压缩机		——	150±5mL	

保证空调系统中的制冷剂油量正确是很重要的，以确保有效润滑空调压缩机。油量太少会损坏空调压缩机；油量太多会降低系统的冷却效果，并且出风口温度会过高。

- 为避免污染，不要将用过的制冷剂油回收容器中，且不要与其他制冷剂油混合。
- 使用制冷剂油后，应立即重新安装容器盖并将其密封，以免受潮。
- 由于制冷剂油可能会破坏喷漆表面，不要将制冷剂油溅在车辆上。如果制冷剂油接触到油漆，立即用水清洗干净。

