


空调滤清器拆卸和安装



拆卸

1.空调滤清器 - 拆卸



- 1.降下手套箱（A）。
- 2.拆下盖（B），然后拆下滤清器（C）。

安装

1.所有拆下零件 - 安装

- 1.按与拆卸相反的顺序安装各个部件。