


车顶纵梁拆卸和安装




拆卸

1.车顶行李架-拆卸



紧固件位置
●: 6

1. 使用一字起撬开保护盖（A）。



2. 用T30批头拆下螺母。

3. 向上抬起并取下车顶行李架（B）。

安装

1.所有拆下零件-安装

1.按照与拆卸相反的顺序安装零件。