电子驻车制动开关拆卸和安装

拆卸

1. 安全注意事项

2 12V蓄电池端子 - 断开

3. 中央扶手箱面板 - 拆卸

4. 驻车制动开关 - 拆卸



1. 使用内饰件拆卸工具撬开线束固定卡（A）。



2 使用十字起拆卸中央扶手箱面板后盖板8个固定螺钉（B）。



3 .取下中央扶手箱面板后盖板（C）。



4 .取下电子驻车制动开关（D）。

安装

1. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。