


动力电池包冷却液排液方式说明




动力电池包冷却液排液方式说明



拆卸部位		排液方式
动力电池包冷却系统	动力电池包冷却液膨胀水箱	排液点1
	动力电池包膨胀水箱出水管	排液点1
	动力电池包膨胀水箱进水管	排液点1
	动力电池包冷却器出水管	排液点1
	动力电池包散热器与副水箱连接水管	排液点1
	动力电池包冷却器	排液点1
	动力电池包冷却器进水管	排液点1
	动力电池包冷却液金属管	排液点1、排液点2
	动力电池包冷却器进水管与PTC加热器出水管连接的金属管	排液点1、排液点2
	下列排液操作为直接排液方式，不需另外排空。	
	动力电池包	排液点2
	动力电池包进水管	
	动力电池包加热器PTC	
	动力电池包加热器PTC进水管	

	动力电池包加热器PTC出水管	
	动力电池包冷却液水泵	排液点1
	动力电池包冷却水泵出水管	

排液点1（水泵端）




- 1.将集液盆（A）放置于水管口下方。
- 2.使用水管卡箍拆装钳拆卸电池包水泵出水管固定卡箍(B)。
- 3.旋转脱开，排空冷却液后，重新安装水管(C)。

注意事项

- 需佩戴护目镜；
- 脱开水管时，可能会有残留的冷却液溅出。
- 如有冷却液飞溅到皮肤及眼睛上，及时用大量清水清洗，如果感到身体不适，请及时就医；
- 如有冷却液溅出，请及时用抹布擦拭干净。
- 脱开后用干净维修布片堵住连接管口，防止冷却液洒落及有异物进入。

排液点2（电池包端）



- 1.将集液盆（C）放置于水管口下方。
- 2.使用水管卡箍拆装钳脱开电池包进水管固定卡箍(A)，旋转脱开电池包进水管(B)，排空冷却液。
- 3.使用水管卡箍拆装钳脱开电池包出水管固定卡箍(D)，旋转脱开电池包出水管(E)，排空冷却液。
- 4.排空冷却液后，重新安装电池包水管(B)和(E)。

注意事项

- 需佩戴护目镜；

- 如有冷却液飞溅到皮肤及眼睛上，及时用大量清水清洗，如果感到身体不适，请及时就医；
- 如有冷却液溅出，请及时用抹布擦拭干净。
- 脱开后用干净维修布片堵住连接管口，防止冷却液洒落及有异物进入。